

### Fontos!


A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!

Az indító bemenet(ek)ről 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy "kontaktust" a bemenet és a GND közé.

De erre a bemenetre - B1-B2 - ne kössünk 5 voltnál nagyobb feszültséget, 12 voltot, tápot, stb. !

MP3 modul:

0001.mp3  
0002.mp3



Doksi a CD-n: \mikroklub\mp3modul\mp3fly2.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3fly2.zip>

Torkos Csaba 30/9472294